

Золотая серия
Серия основана в 2008 году

Opel Vivaro B Renault Trafic III

с 2014 года выпуска

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дизельные двигатели: 1.6 л



Днепропетровск
«МОНОЛИТ»
2015

ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	1
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОЕЗДКА НА СТО	2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	3
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА АВТОМОБИЛЕ	4
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ	5
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	6
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	7
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	8
СИСТЕМА СМАЗКИ	9
СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА	10
ТРАНСМИССИЯ	11
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ	12
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	13
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	14
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	15
КУЗОВ	16
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	17
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	18
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	19А
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ	19В
ЭЛЕКТРОСХЕМЫ	20