



Индикация давления масла (L90)




Индикация уровня топлива (L90_ESS)




Лампа освещения отделения для мелких предметов (L90_E2)




Коммутационный блок салона (L90_E1_SOP02)




Коммутационный блок салона (L90_SOP01)




Маршрутный компьютер (L90)




Маршрутный компьютер (L90_E1,E2)




Обогрев заднего стекла (L90_E0)




Обогрев заднего стекла (L90_E2_RETROE)




Омыватель фар (L90_LAVPH)




Освещение багажного отделения (L90)




Освещение отделения для мелких предметов (L90_E2)




Основной электромагнитный звуковой сигнал (L90_E0,E1)




Плафон освещения салона (L90_SOP01)



Плафон освещения салона (L90_SOP02)



Плафон освещения салона (L90_SOP03)



Подогрев сидений (L90_SGACHA)

