



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

А - на автомобилях PATROL 260 с двигателями RD 28, выпущенных до января 1990 г., а также с двигателями RD28T, выпущенных до марта 1990 г.

В - на автомобилях PATROL 260 с двигателями RD 28, выпущенных с января 1990 г.

С - на автомобилях PATROL 260 с двигателями RD 28T, выпущенных с марта 1990 г.

Д - на автомобилях PATROL GR.

- 1. Водяной насос
- 2. Шкив водяного насоса
- 3. Гидромуфта
- 4. Вентилятор
- 5. Прокладка
- 6. Термостат
- 7. Направляющий кожух
- 8. Радиатор
- 9. Расширительный бачок

• Отвинтите винт удаления воздуха на верхних трубопроводах.

• Заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

• Заверните винт удаления воздуха и установите пробку радиатора.

• Заполните расширительный бачок до метки "maxi".

• Запустите двигатель и оставьте его работать в режиме холостого хода, пока не откроется термостат.

• Остановите двигатель.

• Когда он остынет, долейте охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бачок до метки "MAXI".

• Проделайте эту операцию несколько раз, пока уровень охлаждающей жидкости не стабилизируется.