

Таблицы по уходу за автомобилем (плановое техническое обслуживание) для автомобилей выпуска 1979 - 1985 годов, (бензиновые модели с воздушным и водяным охлаждением)

Первые 1600 км	
Двигатель	поменяйте масло (воздушное охлаждение) проверьте уровень масла, при необходимости добавьте проверьте есть ли утечки
Тормоза	проверьте есть ли повреждения и утечка тормозной жидкости
Система охлаждения	проверьте плотно ли соединены шланги с зажимами, проверьте уровень смазочно-охлаждающей жидкости, при необходимости добавьте
Выхлопная система	проверьте есть ли повреждения
Топливная система	проверьте визуально есть ли утечка
Во время диагностической проверки на трассе	Проверьте эффективную работу тормозной, рулевой системы, системы обогрева и вентиляции

Каждые 12000 км	
Двигатель	проверьте масло поменяйте масляный фильтр проверьте, есть ли утечки
Тормозная система	проверьте, есть ли повреждения и утечка тормозной жидкости проверьте толщину тормозных колодок
Система охлаждения	проверьте уровень охлаждающей жидкости, добавьте при необходимости

Каждые 24000 км	
Двигатель	проверьте масло поменяйте масляный фильтр проверьте, есть ли утечки
Топливный фильтр	поменяйте
Зажигание	Обеспечьте работу и регулировку момента зажигания (машины с воздушным охлаждением)
Свечи зажигания	поменяйте
Аккумулятор	проверьте электролит, добавьте дистиллированной воды при необходимости
Тормозная система	проверьте, есть ли повреждения и утечка тормозной жидкости проверьте уровень тормозной жидкости, добавьте при необходимости
Тормозные колодки	проверьте толщину
Регулятор тормозного давления	проверьте (где есть)
Система охлаждения	проверьте, плотно ли соединены шланги с зажимами, проверьте уровень охлаждающей жидкости, добавьте при необходимости
Вентиляционная система картера двигателя	обследуйте шланги и соединения (модели 1982-1983гг.)

План технического обслуживания

7

Дверные контрольные рейки	смажьте
Передняя ось	проверьте грязевую изоляцию на соединениях и есть ли повреждения (если деталь непригодна, ее следует заменить)
Топливная система	проверьте визуально, есть ли утечка
Фары	проверьте регулировку и подстройте при необходимости
Ручная коробка передач	проверьте уровень масла, добавьте при необходимости
Скользкая дверь	смажьте подъемники, ведущие пазы и ведущие ролики
Рулевая система	проверьте, есть ли повреждения в защитных бутах
Клиновой ремень	проверьте натяжку и состояние, замените при необходимости
Колеса и резина	Проверьте на пригодность и есть ли повреждения
Во время диагностики на дороге	проверьте эффективность работы тормозной, рулевой систем, системы отопления и вентиляции

Каждые 48000 км	
Тормозная жидкость	заменяйте каждые два года, независимо от километража
Двигатель	поменяйте масло поменяйте масляный фильтр проверьте, есть ли утечка проверьте компрессор
Свечи зажигания	замените
Прокладки крышки вентилятора	замените
Аккумулятор	проверьте уровень электролита, добавьте дистиллированную воду при необходимости
Тормозная система	проверьте, есть ли повреждения и утечка тормозной жидкости
Тормозные колодки	проверьте толщину
Регулятор тормозного давления	проверьте (где есть)
Включатель аварийной лампы при торможении	проверьте функционирование
Система охлаждения	проверьте, плотно ли соединены шланги с зажимами, проверьте уровень охлаждающей жидкости, добавьте при необходимости
Вентиляционная система картера двигателя	обследуйте шланги и соединения (модели 1982-1983гг.)

Выхлопная система	проверьте, есть ли повреждения
Передняя ось	проверьте грязевую изоляцию на соединениях и осях
Топливная система	проверьте визуально, есть ли утечка
Фары	проверьте регулировку и подстройте по необходимости
Зажигание	проверьте вакуумные шланги, проводку, крышку, замените при необходимости
Ручная коробка передач	проверьте уровень масла, добавьте при необходимости

Скользящая дверь	смажьте подъемники, ведущие пазы и ведущие ролики
Рулевой механизм	проверьте, есть ли повреждения в защитных бутах проверьте свободный ход
Клиновой ремень	проверьте натяжку и состояние, подогните/замените при необходимости
Колеса и покрышки	проверьте на пригодность

Таблицы по уходу за автомобилем (плановое техническое обслуживание) для автомобилей выпуска с 1986 года, (бензиновые модели с водяным охлаждением)

Каждые 12000 км	
Двигатель	поменяйте масло замените масляный фильтр
Тормозная система	проверьте толщину тормозных колодок

Каждые 24000 км	
Двигатель	поменяйте масло замените масляный фильтр
Тормозная система	проверьте, есть ли повреждения и утечка тормозной жидкости проверьте уровень тормозной жидкости, добавьте при необходимости
Тормозные колодки	проверьте толщину
Система охлаждения	проверьте уровень жидкости, добавьте при необходимости
Система выхлопа	проверьте, есть ли повреждения
Ручная коробка передач	проверьте уровень масла, добавьте при необходимости
Скользящая дверь	смажьте подъемники, ведущие пазы и ведущие ролики
Во время диагностики на трассе	проверьте эффективность тормозов и рулевого управления, автоматической коробки передач (в моделях, где есть), нагрева, вентиляционную систему и кондиционер воздуха, и электрическую систему

Каждые 48000 км

Двигатель	поменяйте масло замените масляный фильтр проверьте, есть ли утечка масла проверьте компрессор
Свечи зажигания	замените
Тормозная система	проверьте, есть ли повреждения и утечка тормозной жидкости
Тормозные колодки	проверьте толщину
Система охлаждения	проверьте уровень охлаждающей жидкости, добавьте при необходимости
Приводной вал	проверьте, есть ли повреждения в защитных бутах
Передняя полуось	проверьте грязевые пломбы на шарнирах и на концах поперечной рулевой тяги
Ручная коробка передач	проверьте уровень масла, добавьте при необходимости
Клиновой ремень	проверьте натяжку и состояние, при необходимости подгоните/замените
Во время диагностики на трассе	проверьте эффективность тормозов и рулевого управления, обогрева и вентиляции, кондиционер воздуха, а также электрическую систему
Кислородный сенсор	заменяйте каждые 96000 км, независимо от того, сколько времени прошло с последней замены (только модели выпуска 1986-1987 гг..)