



Блок управления электронной рулевой колонки, включатель стеклосмитителей ветрового стекла, включатель стеклосмитителя заднего стекла, моторреуктор стеклосмитителей, датчик углового перемещения руля




K




	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
S316 - датчик устройства наблюдения за внутренним пространством автомобиля, предохранительная сирена, устройство противотуманной сигнализации	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
H12 - блок управления электроприводом дверей	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
J17 - блок управления электроприводом сочленением грузовика	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
J245 - блок управления задней левый дверью	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
J388 - блок управления задней правой дверью	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
J446 - блок управления обогревателем для обогрева стекол	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
J774 - блок управления первичных сцеплений, блок управления вторичных сцеплений, блок управления тормозами	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
J389 - блок управления обогревом зеркал	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
J643 - блок управления зеркалами	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SC18 - блок управления приводом приводораздаточного механизма	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SC25 - блок управления приводом приводораздаточного механизма	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SC26 - блок управления приводом приводораздаточного механизма	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SC32 - блок управления приводом приводораздаточного механизма	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SC33 - блок управления приводом приводораздаточного механизма	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SC34 - блок управления приводом приводораздаточного механизма	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SC35 - блок управления приводом приводораздаточного механизма	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SC36 - блок управления приводом приводораздаточного механизма	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

Блок предохранителей





K





E22 - включатель стеклосмитителя ветрового стекла	43	- точка соединения на „массу” -1, на стойке А вправо, внизу
E34 - включатель стеклосмитителя заднего стекла	366	- соединение на „массу” -1, в кабельном пучке внутреннего пространства
E38 - включатель стеклосмитителя руля	367	- соединение на „массу” -2, в кабельном пучке внутреннего пространства
G85 - блок управления элекротурбинкой рулевой колонки T20a	368	- соединение на „массу” -3, в кабельном пучке внутреннего пространства
J527 - штекерная колодка, 20-контактная, на блоке управления электронной рулевой колонки	605	- соединение -1-(CAN-H, провод), в кабельном пучке внутреннего пространства
J527 - штекерная колодка, 20-контактная, на блоке управления электронной рулевой колонки	6383	- соединение -1-(CAN-L, провод), в кабельном пучке внутреннего пространства
J527 - штекерная колодка, 20-контактная, в кабельном пучке внутреннего пространства	6390	- соединение -1-(CAN-H, конфор), в кабельном пучке внутреннего пространства
J527 - штекерная колодка, 20-контактная, в кабельном пучке внутреннего пространства	6397	- соединение -1-(CAN-L, конфор), в кабельном пучке внутреннего пространства
J527 - штекерная колодка, 20-контактная, в кабельном пучке внутреннего пространства	6406	- соединение -1-(CAN-H, провод), в кабельном пучке внутреннего пространства

блок управления электроникой рулевой колонки, замок зажигания, переключатель указателя поворота, переключатель света и мигающего предупредительного светового сигнала, включатель темпомата, включатель звукового сигнала, скрученная пружина датчика углового перемещения руля, магнит для блокировки вынимания ключа из замка зажигания



ws = белый  
sw = черный  
go = красный  
br = коричневый  
gn = зеленый  
bi = синий  
gr = серый  
li = лиловый  
ge = желтый  
or = оранжевый


- \* - только у автомобилей с тормозами с гидроакумуляторным рулем
- \* - только у автомобилей с тормозами с гидроакумуляторным рулем
- \* - переключатель блокировки поворота света фар и предупредительной световой сигнализации, включатель света фар и предупредительной световой сигнализации, включатель света фар и предупредительной световой сигнализации, включатель света фар и предупредительной световой сигнализации
- \* - переключатель блокировки поворота света фар и предупредительной световой сигнализации, включатель света фар и предупредительной световой сигнализации
- E227 - блок управления звукового сигнала
- E45 - блок управления звукового сигнала
- F350 - включатель звукового сигнала
- J527 - блок управления звукового сигнала
- J... - штекерная колодка, 12-контактная, на отдельном отсеке (сигнал)
- T12h - штекерная колодка, 12-контактная, на отдельном отсеке (сигнал)
- T20a - штекерная колодка, 20-контактная, на блоке управления звукового сигнала
- T20b - штекерная колодка, 20-контактная, на блоке управления звукового сигнала




ws = белый  
sw = черный  
go = красный  
br = коричневый  
gn = зеленый  
bi = синий  
gr = серый  
li = лиловый  
ge = желтый  
or = оранжевый

- \* - только у автомобилей с гидроакумуляторным рулевым управлением (MFA)
- \* - только для автомобилей с гидроакумуляторным рулевым управлением (MFA)
- D - выключатель зажигания и стартера
- E96 - переключатель многофункционального указателя
- E109 - клавиша памяти многофункционального указателя
- J527 - датчик углового перемещения руля
- N376 - блок управления электроникой рулевой колонки
- T12c - магнит для блокировки вынимания ключа из замка зажигания
- T12d - штекерная колодка, 12-контактная, на центральном блоке управления звукового сигнала
- T20a - штекерная колодка, 20-контактная, на блоке управления звукового сигнала



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



ws = белый  
sw = черный  
ro = красный  
br = коричневый  
gr = зеленый  
bi = синий  
gr = серый  
ye = пурпурный  
or = жёлтый




\* - только у автомобилей с датчиком дождя и света  
◆ - не действительны для автомобилей с ксеноновыми фарами



J13 - точка соединения на "массу", в отеле двигателя вправо (на продольной балке)  
J124 - соединение на "массу", в жгуте проводов моторного отопителя вправо  
J368 - соединение на "массу", 3-, в кабельном пучке внутреннего пространства  
J520 - соединение 1- (ЦНЧ-бус), в кабельном пучке внутреннего пространства


T5b - штекерная колодка, 5-контактная в крышке багажника (серая)  
T6a - штекерная колодка, 5-контактная, на центральном блоке управления автомобилем (серая)  
V5 - насос стеклоомывателя переднего стекла  
V12 - зондрователь температуры стеклоочистителя заднего стекла  
V59 - насос для стеклоомывателей ветрового и заднего стекол

\* - только у автомобилей с задним стеклоочистителем  
◆ - только у автомобилей с задним стеклоочистителем  
■ - не действительны для автомобилей с ксеноновыми фарами



\* - только у автомобилей с задним стеклоочистителем  
◆ - только у автомобилей с задним стеклоочистителем  
■ - не действительны для автомобилей с ксеноновыми фарами

передняя левая фара, передние противотуманные фары



задние левые групповые фонари (только для автомобилей седан)

